

4 個衡量步驟

請依照以下步驟，協助我們確認您所需的鉸鏈型號



請提供門扇全景照片
(需包含頂部與底部間隙示意)



量測門的寬度和高度
(公分)

- 測量門寬度和高度（例如：200公分 x 80公分）



請測量門板的高度與寬度，
若方便，也請提供門的重量

- 使用捲尺測量厚度（標準：35mm~45mm）



請提供現有鉸鏈清晰照片
與葉片高度與寬度

- 請明確標示既有鉸鏈的安裝位置（圈選/箭頭指示）

拍下所有物品、量尺寸，資料寄 LINE @wdoor

4 STEPS TO MEASURE



Snap a Photo of the Full Door (Show Top & Bottom Gaps)



Measure the full width and height in inch

- Measure the full width and height (e.g., 3" x 8")



Measure Your Door Thickness

- Use a tape measure to check the thickness (standard: 1-3/8" to 1-3/4")



Snap a Photo of Existing Hinge & Size

- Circle or point to where hinges are currently placed.

Take photo all items, measure, and send the details to hinges@waterson.com.